



※ソケットを図のように装着させてください。

レバーを下げてソケットをしっかり固定してください。

デバイスの装着方向を表しています。左下が**1pin**の位置になります。